

TeleTech Aufzugsnotrufsysteme - vier Entscheidungen sind zu treffen...

- 1) Telefonnetz (PSTN) oder Funknetz (GSM)? 2) "Kabinen" oder stationäre/abgesetzte GSM-Montage ("Drop and Go") oder ortsfest /zentral installierung des GSM?
3) Montage auf dem "Kabinendach" oder "hinter Fahrkorntableaus"? 4) Anzahl Aufzüge welche über EINE Amtsleitung (PSTN/GSM) abgewickelt werden können?

Festnetz (PSTN) Montage auf der Kabine mit nur <i>einer</i> analogen Amtsleitung				Funknetz (GSM) Montage auf der Kabine mit nur <i>einer</i> SIM-Karte				GSM Stationär/Abgesetzt mit nur <i>einer</i> SIM-Karte	
Kabinendachmontage		Montage hinter Fahrkorntableaus		Kabinendachmontage		Monage hinter Fahrkorntableaus		Kabinendach montage	Montage hinter Kabinetableaus
1 Aufzug: 1 x AutoDial TSA5100 PSTN	2 bis 8 Aufzüge 1 x LineSaver ALC10 + bis zu 8 AutoDial TSA5100 PSTN	1 Aufzug: 1 x VoicePilot TSA2100 PSTN	2 bis 8 Aufzüge: 1 x LineSaver ALC 10 + bis zu 8 VoicePilot TSA2100 PSTN	1 Aufzug: 1 x AutoDial TSA5110 GSM	2 bis 8 Aufzüge: 1 x AutoDial TSA5110 GSM (als "master") + bis zu 7 AutoDial TSA5100 SLAVE	1 Aufzug: 1 x VoicePilot TSA2110 GSM	2 bis 8 Aufzüge 1 x GsmMaster TSI1110 + bis zu 8 VoicePilot TSA2100 SLAVE	1 bis 8 Aufzüge: 1 x GsmMaster TSI1110 + bis 8 x AutoDial TSA5100 SLAVE	1 bis 8 Aufzüge: 1 x GsmMaster TSI1110 + bis 8 x VoicePilot TSA2100 SLAVE

Note:

TSI110, TSA2100 og TSA2110 heute nicht vermarktet

Explanation of terms:

- PSTN = (Public Switched Telephone Network) – a standard wired telephone line
- GSM = (Global System for Mobile communication) – a typical mobile telephone standard
- SIM card = (Subscriber Identity Module card) – a miniature identification card typically for mobile phones
- "On-Lift" mounting = Alarm unit physical placed in or on the elevator cabin
- "Stationary/Central" mounting = Alarm unit physical placed for example in the machine room
- "Drop and Go" = A TeleTech concept which means fast installation of an alarm unit on the top of the elevator cabin
- "In Panel" = A TeleTech concept which means installation of an alarm unit in the elevator cabin - either behind elevator panel or in the front of the elevator panel



AutoDial TSA5100 PSTN



AutoDial TSA2100 PSTN



AutoDial TSA5110 GSM



LineSaver ALC10



GsmMaster TSI1110